



- 1 Bouton menu principal** : Ce bouton vous ramène au menu principal où que vous soyez.
- 2 Bouton page arrière** : Ce bouton tourne les pages vers l'arrière. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.
- 3 Bouton page avant** : Ce bouton tourne les pages vers l'avant. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.
- 4 Connecteur microUSB** : il vous permet de connecter votre Cybook à un ordinateur ou à un chargeur USB (fourni) via le câble USB (fourni).
- 5 Port microSD.**
- 6 Bouton d'alimentation et voyant lumineux de chargement** : pour allumer votre Cybook Ocean, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes. L'indication de charge de la batterie se trouve en haut à droite.

→ Charger la batterie

Reliez la batterie via l'USB et/ou un chargeur USB (fourni) à l'aide du câble USB (fourni), le voyant s'allume. Le bouton s'éteint quand la charge est terminée. La batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines.

→ La page d'accueil



La page d'accueil se décompose en 3 parties :

- (A.) **Lecture en cours** : reprendre la lecture du dernier livre consulté.
- (B.) **Bibliothèque** : tout voir → tous les livres contenus dans la liseuse apparaissent. Dans le menu « Mes collections », vous trouverez les documents classés : Nouveautés, Pass'âge, romans en langues étrangères...
- (C.) **Librairie** : naviguer sur l'ebook store de la liseuse en vous connectant à votre Internet par Wifi.

Lors du retour, tous les paramètres seront réinitialiser.

→ Le menu accessible par le bouton menu principal ①



Accueil : revenir à l'écran d'accueil.

Bibliothèque : aller à la bibliothèque et voir tous les livres disponibles.

Librairie : accéder à l'ebook store de la liseuse.

Frontlight : éclairer l'écran et choisir son intensité. Vous pouvez aussi l'activer en faisant un appui long sur le bouton menu principal.

Menu : donne accès à différentes fonctionnalités (orientation de l'interface, langue des menus, dictionnaires disponibles, Wifi, avancé).

Ne pas modifier les réglages par défaut et ne pas réinitialiser la liseuse.

→ Lecture

- Tourner les pages

Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons ② et ③ de la liseuse ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite ou la gauche.

- Options de lecture

En appuyant sur le bouton menu principal ① puis menu ou en laissant le doigt en bas à gauche, vous accédez à des options de lecture : atteindre une page en particulier, table des matières, taille du texte... C'est également à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes (toutes vos annotations seront supprimés au retour de la liseuse dans la bibliothèque).

→ Eteindre ou mettre en veille la liseuse

- Mise en veille

La liseuse se met en veille automatiquement au bout d'une quinzaine de minutes d'inactivité.

- Eteindre

Revenir à la page d'accueil, taper **1** puis « Menu » puis « Avancé » puis « Arrêter l'appareil ». La liseuse s'éteint automatiquement au bout de 24h d'inactivité.

Attention ne jamais appuyer sur le bouton « réinitialiser »

Précautions d'utilisation

- Manipuler l'appareil avec précaution
- Transporter la liseuse avec sa housse de protection.
- Ne pas mouiller, ne pas nettoyer avec un détergent (utiliser un chiffon doux et sec).
- En cas de besoin, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation du Cybook Ocean contenu dans la bibliothèque de la liseuse.